

Présentation.



- Node-Red est un langage de développement graphique créé par IBM, au débui de l'année 2013.
- Son objectif est de relier des équipements matériels, des services en ligne pour faciliter l'intégration des IoT (Internet of Things).
- Il fait désormais partie de la fondation Java Script depuis 2016
- L'importation et l'exportation de programmes Node-Red se fait au format JSON.
- Il est diffusé en open-source, depuis 2013, et est sous Licence Apache 2.0 (https://fr.wikipedia.org/wiki/Licence_Apache).
- Multi plateformes



FONCTIONNEMENT

 Node-RED est basé sur le concept de programmation par flux de données. Au lieu de saisir des commandes de programmation dans un éditeur de texte, vous travaillez avec un éditeur de flux visuel comme environnement graphique. Vous y créez un réseau composé de petits blocs de code préétablis, les "nœuds" (Nodes).

DOCUMENTATION

• La documentation est facilement accessible et claire.



Simplification d'un projet domotique

Situation initiale



- Activation d'objets domotiques par une interface Web ou par SMS
- 2 logiciels sur un même RPI
 => interventions plus complexes
- Lors de l'enregistrement sur le réseau de l'opérateur ou de l'envoi de messages, le module GSM risque de dysfonctionner !!



Situation intermédiaire



Idée : installer l'application Gammu et l'antenne GSM sur 1 RPI , puis l'application Domotique et son antenne Zigbee sur un autre RPI. Ainsi chaque antenne dispose de plus de puissance. Puis interconnecter les deux RPI en ssh.

 Problème : droits « root » sur fichiers Gammu lors d'envoi SMS



Gammu > smstools & Node-RED





Résultats des tests!!







Le détail de l'installation des logiciels sur les RPI est reporté à la fin de l'exposé.



Démarrage.

Au départ d'un PC se connecter en ssh à smstools, puis démarrer node-red !!

pi@smstools:~ \$ node-red-start

Start Node-RED

Once Node-RED has started, point a browser at http://192.168.89.149:1880 On Pi Node-RED works better with the Firefox or Chrome browser

Use node-red-stop Use node-red-start to stop Node-RED to start Node-RED again

Use node-red-log

to start Node-RED again to view the recent log output

Use sudo systemctl enable nodered.service « to autostart Node-RED at every boot »

Use sudo systemctl disable nodered.service to disable autostart on boot

To find more nodes and example flows - go to http://flows.nodered.org



Node-RED

	Node-RED
Starting as a systemd service.	G & Domotique
Welcome to Node-RED	M S Smstools Wifi
======================================	RPI 3 A+ sch radiogaga RPI 3 B+
25 Nov 18:40:50 - [info] Node.js version: v20.18.0	wifissh-smstools• wifi
25 Nov 18:40:50 - [info] Linux 6.6.51+rpt-rpi-v8 arm64 LE 25 Nov 18:40:51 - [info] Loading palette nodes	ssh smstools
25 Nov 18:40:55 - [info] Settings file : /home/pi/.node-red/settings.js	
25 Nov 18:40:55 - [info] Context store : 'default' [module=memory] 25 Nov 18:40:55 - [info] User directory : /home/ni/.node-red	wifi
25 Nov 18:40:55 - [warn] Projects disabled : editorTheme.projects.enabled	=false
25 Nov 18:40:55 - [info] Flows file : /home/pi/.node-red/flows.json 25 Nov 18:40:55 - [info] Server now running at http://127.0.0.1:1880/	
25 Nov 18:40:55 - [warn] Using unencrypted credentials	
25 Nov 18:40:55 - [info] Starting flows 25 Nov 18:40:55 - [info] [ovthon-function:02e32e3e1497e915] Python function:	tion " running on PID 893
25 Nov 18:40:55 - [info] Started flows	



Pour accéder à l'interface « web » de Node-RED, au départ du navigateur de votre PC taper http://192.168.34.149:1880





Présentation de l'interface « web ».

■< Bode-RED		Déployer 🔻	la ≡
Q Rechercher le noeud	Flux 1 decouverte Compteur ip_wan & fichier tam ip_wan & var flow smstools	+ 👻 i Info i 🗐	<u></u> ⊕
~ Commun		Q Recherche	r les flux 👻
		Y Flux	
inject	L'interface de Nede DED es senses de Anantica, avi contra	> 🔁 Flux 1	
debug	L'Interface de Node-RED se compose de 4 parties, qui sont :	> decouverte	
complete		> E Compteur	
compiete	• à gauche : la liste des « nodes » disponibles.	> E ip_wan & ichier tampon	
catch		> A smstools	
	au centre : les flows.	> 🖻 Flux 2	0
linkin			
	à droite :	Flux 1	% Q
link call	 L'onglet i permet d'avoir des informations détaillées sur un 	Flux "7a47d1626660	ld632"
link out	« node » sélectionné.		
	L'onglet debug (icône d'insecte)		
comment			
 Fonction 	en haut : le bouton « Deploy » permet de « déployer » son flow		
	et de le rentre actif.	Vos noeuds de configura	tion de flux
f function		sont répertoriés dans le p	anneau de
switch		la barre latérale. Ils sont a	accessibles
		depuis le menu ou avec	ctrl-g c
Change			

Node-RED)éployer 🔻	la	
Q Rechercher le noeud	Flux 1	decouverte	Compteur	ip_wan & fichier tam	ip_wan & var flow	smstools	+ -	i Info	i	<i>∎</i>	¢ -
~ Commun									Q Recher	rcher les flux	•
inject idebug idebug icomplete catch icomplete icomplet	Le boutor contient n • Import • Export	n menu (icô iotamment li : charger ur : sauvegarc	ne de lignes es options : n flow sauve der les flows	parallèles) c gardé ouverts	ouvre un me	enu, qui		 > Elux > El flux > El dec > El con > El ip_1 > El ip_1 > El sma > El Flux 	x 1 couverte mpteur wan & fichier tam wan & var flow stools x 2	pon	Ø
link call	 Manag d'autre 	e Palette : ç s	gérer les « n	odes » install	és et en ins	taller		Flux 1	"7a47d1626	66dd632"	& Q
 ✓ Fonction ④ ƒ function ● ƒ function ● ƒ switch ● 𝔅 change 								Vos noe sont rép la barre depuis le	uds de config ertoriés dans l latérale. Ils so menu ou ave	uration de le panneau nt accessi c ctrl-g	flux u de ibles
× ×	Q					ά.	- 0 +				



Utilisation.

Utilisation de « nodes » simples



Utilisation de « nodes » plus spécialisés





nœud « inject »



22



L6/12/2024 05:21:52	noeud: objet	t complet du message	ł
---------------------	--------------	----------------------	---

192.168.89.150 : msg : Object

> { payload: 215, topic: "192.168.89.150", _msgid: "d586e59fc91cf8a1" }

16/12/2024 05:21:52 noeud: msg.payload (mS)

192.168.89.150 : msg.payload : number

215

16/12/2024 05:21:52 noeud: msg.topic 192.168.89.150 : msg.topic : string[14]

"192.168.89.150"

Monifier le noeu	d debug	
Supprimer	Annuler	Terminer
Propriétés		
E Sortie	✓ msg. topic	
X Vers	✓ fenêtre de débogage	
	Console du système	
	🗌 état du noeud (32 caractères)	
Nom 🎙	topic	



www.google.com : msg.payload : number

162



24

Annuler

Terminer

v X

v X





horodatage	requ	uête http	-	-	IP WAN	
	Modifier le noeu Supprimer	ıd http reques	t	Annuler	Terminer	
	Propriétés					
	🛋 Méthode	GET			~	
	O URL	http://api.ipif	fy.org			
	Charge utile	Ignorer			~	
	Activer la co	nnexion sécuri	sée (SSL/TLS)			
	Utiliser l'auth	hentification				
	Activer le ma	aintien de la co	nnexion			
	🗌 Utiliser un pr	roxy				
	🗌 N'envoyer q	ue des réponse	es non-2xx au n	oeud Catch		

Désactiver l'analyse HTTP stricte

♦ Retourne une chaîne UTF-8 ~

nsg:Object

* object
__msgid: "3b61157cf17a57f1"
payload: "193.121.190.147"
topic: ""
statusCode: 200

headers: object
responseUrl: "http://api.ipify.org/"
redirectList: array[0]
retry: 0



Modifier le noeud	exe	ec	
Supprimer			
Propriétés			
Commande	py	thon3 /h	iome/pi/dhms.py
+ Joindre		msg.	payload

Modifier le noeud exec	
Supprimer	
Propriétés	
Commande curl api.ipify.org	
+ Joindre 🔲 msg. payload	

Modifier le noeu	Écrire le fichier	
Supprimer	Annuler	
Propriétés	* E	
Nom du fichier	✓ chemin /home/pi/ip.wan	
X Action	ajouter au fichier v	
	Aiouter une nouvelle ligne (\n) à chague charge ?	2



Paramètres de	l'utilisateur	Modifier le noeud python-function			
		Supprimer			
Affichage	Noeuds Installer	Propriétés			
Palette	Node-RED Community catalogue				
Turcito	Q pyt	Name Name			
Clavier	node-red-contrib-python-function	" € Function			
Environment	 Define a function with Python instead of Javascript 0.0.5	<pre>1 from datetime import datetime 2 today = print(datetime.now()) 3 return msg</pre>			



sms-in

Listen for incoming SMS

node-red-contrib-smstools : sms-in







Sites « node-red » en francais :

https://silanus.fr/sin/?p=984

https://www.automation-sense.com/blog/automatisme/node-red-francais.html

https://www.conrad.ch/fr/guides/domotique/node-red.html

https://www.rgot.org/initiation-node-red/

https://deltalabprototype.fr/wp-content/uploads/2019/10/Serveur-NodeRED.p df

https://blog.burelli.fr/domotique/nodered-first-start/

https://www.stackhero.io/fr-fr/services/Node-RED/documentations







Détail de l'installation des logiciels sur les RPI.

Etape 01

- Installer raspberry pi OS Lite (imager) Préconfigurer wifi et activer ssh
- sudo apt update && sudo apt upgrade
- Installer smstools sudo apt install smstools

G

S

Μ

Node-Red

&

smstools

RPI 3 A+

wifi

- Installer et configurer la clef Huawei Configurer /etc/smsd.conf
- Lancer le serveur smstools au démarrage du RPI !
- Préparer une liaison ssh par clefs
 - Installer Node-Red https://nodered.org/docs/getting-started/raspberrypi (lien) node-red-start(stop) sudo systemctl enable nodered.service



8.

	Systeme d exploitation	Stockage
RASPBERRY PI 3	RASPBERRY PI OS LITE (64-BIT)	LECTEUR DE CARTE SD INTERNE (
	189. 	
		SUIVANT
		CONVILLA IN THE REAL OF THE RE

Etape 02

ARRÊT

- Installer raspberry pi OS Lite sudo apt update && sudo apt upgrade
- Installer application domotique https://webthings.io/gateway/#download Placer un objet « pulse »
- Préparer une liaison ssh par clefs
- Établir une liaison ssh entre smstools et radiogaga Au départ d'un rpi, envoyer la clef publique au rpi distant Créer un fichier « config » dans .ssh Host smstools (radiogaga) HostName 192.168.112.149 (150) User pi IdentityFile ~/.ssh/smstools (radiogaga)



