Atelier 15 mars 2025

Comment détecter et être averti d'une panne électrique ?

Matériel

- Smartphone S5
- Carte SIM de votre opérateur favorit
- Un point d'accès WiFi

Schéma d'installation.



Modem routeur WiFi Ou Hotspot WiFi via RPI(RaspAP)

.



Smartphone

Programmes à installer dans le smartphone ?



Modem routeur WiFi Ou Hotspot WiFi via RPI(RaspAP)

.



Termux (F-droid) Termux-api(F-droid) Node-red

https://nodered.org/docs/getting-started/android

Termux est un émulateur de terminal Linux pour Android

Activer Node-red de façon permanente dans le smartphone ?

8		s	M-G900	F		- 2 X
- 11:1 - \$ ter	2:38 (mux-wake	-lock	£9,0 Mb/s † 0,0 Mb/s		□ ▼∡	59 %
ESC	/	_	ном	ţ	END	PGUP
Ť	CTRL	ALT		Ļ	\rightarrow	PGDN

- Dans l'interface « termux », taper « termux-wake-lock » puis ENTER.
 Ainsi on évite une mise en veille du smartphone !!
- Ensuite taper « node-red » puis ENTER.



Accéder à L'interface de Node-RED



Pour la démonstration, le point d'accès WiFi sera un S10e

Paramètres > Réseau & Internet > Point d'accès et partage de connexion > Point d'accès WiFi





Exemple d'adresse IP : 192.168.195.121

Au départ du PC, dans votre navigateur taper l'IP du smartphone suivi de 1880 soit : 192.168.195.24:1880

Accéder à L'interface de Node-RED

$\leftarrow \rightarrow C$	0	Non séc 🚺	192.168.19	95.24:1880	7e7db2f5650
■< Bode-RED					
۹ Rechercher le noeud	● ° 1	idée N° 2	Panne co	ourant 🖉 🖉	Sestion charge S
 Commun 					
inject idebug idebug icomplete icatch icatch ink in ink in ink call ink out i					
○ comment					

Dans node-red, installer la palette node-red-termux-api ?

termux	
Battery Status	
Camera Info	Camera Photo
Clipboard Get	Clipboard Set
Contact List	Dialog 🎵 🗖
Cell Info	Download
Telephony Device Info	TTS Speak
TTS Engines	

Comment utiliser le noeud « battery status »?

Commun



Je clic sur (1) et observe le résultat dans la fenêtre « debug » en (2).



Remarque :



tery status » de node red a une prrespondance dans termux rès avoir installé termux-api) avec la commande	termux-api-start termux-api-stop termux-audio-info termux-backup termux-battery-status termux-brightness termux-call-log termux-camera-info termux-camera-photo						
« termux-battery-status »		tern tern tern tern tern tern tern tern	nux-cha nux-cli nux-cli nux-con nux-dia nux-dow nux-fin nux-fix nux-inf nux-inf	nge-re pboarc pboarc tact-l log mload gerpri sheba o rared rared	epo d-get d-set list int ang -freque -transm	ncies it	
<pre>- \$ termux-battery-status { "health": "GOOD", "percentage": 44, "plugged": "PLUGGED_USB", "status": "CHARGING", "temperature": 26.3999996183 "current": 450 } - \$</pre>	530273,			/ TRL	– ALT	HOM F ←	
ESC / — HOM F ≒ CTRL ALT ←	I ↑	END →	PGUP PGDN				

- \$ termuxtermux-am

END PGUP

10

PGDN

î

Passons à la pratique !

